Série Ferrari One

Guia rápido

Copyright © 2009. Todos os Direitos Reservados.

Guia rápido da Série Ferrari One
Edição Original: 08/2009

Computador Portátil Série Ferrari One

Número de Modelo: _____

Número de Série: _____

Data de Compra: _____

Local de Aquisição: _____

Comecemos pelo princípio

Gostaríamos de lhe agradecer por ter escolhido um computador portátil Acer para preencher as suas necessidades de computador móvel.

Os seus manuais

Para o ajudar a usar o seu computador portátil Acer, preparámos uma série de manuais:

Antes de mais, o cartaz **Para principiantes...** ajuda-o a iniciar e a configurar o seu computador.

O **Manual Genérico do utilizador da Série Ferrari One** contém informações úteis que se aplicam a todos os modelos da série de produtos Ferrari One. Abrange tópicos básicos como utilização do teclado, áudio, etc. Pedimos a sua compreensão para o facto de, pela sua natureza, o **Manual Genérico do utilizador** e o **AcerSystem User Guide** abaixo mencionados referem-se ocasionalmente a funções ou funcionalidades apenas aplicáveis a determinados modelos da série, mas não necessariamente ao modelo específico que adquiriu. Estas situações aparecem marcadas no texto com referências como "apenas para determinados modelos".

O **Guia rápido** apresenta as características e funções básicas do seu novo computador. Para mais detalhes sobre como o seu computador o pode ajudar a ser mais produtivo, consulte o **AcerSystem User Guide**. Esse manual contém informações pormenorizadas sobre temas como utilitários do sistema, recuperação de dados, opções de expansão e solução de problemas. Além disso, contém a informação da garantia e as regulamentações gerais e notas de segurança para o seu computador portátil. Está disponível no formato PDF (Portable Document Format) e vem já instalado no seu computador. Siga estes passos para o aceder:

1 Clique em **Iniciar**, **Todos os programas**, **AcerSystem**.

2 Clique em **AcerSystem User Guide**.

Nota: É necessário instalar o Adobe Reader para visualizar o ficheiro. Se o Adobe Reader não estiver instalado no seu computador, ao clicar em **AcerSystem User Guide** é executado o programa de instalação do Acrobat Reader. Siga as instruções do ecrã para finalizar a instalação. Para obter instruções sobre como utilizar o Adobe Reader, vá ao menu **Ajuda e Suporte.**

Visita guiada ao seu computador portátil Acer

Após montar o computador tal como indicado na ilustração do cartaz **Para começar...**, deixe-nos dar-lhe a conhecer o seu novo portátil Acer.

Vista de cima

#	Ícone	Item	Descrição
1		Webcam Acer Crystal Eye	Webcam para comunicação por vídeo.
2		Microfone	Microfone interno para gravação de som.
3		Ecrã	Também chamado ecrã de cristais líquidos (LCD), permite visualizar a informação do computador (A configuração pode variar consoante o modelo).
4		HDD (disco rígido)	Indica quando o disco rígido está activo.
		Num Lock	Acende-se quando a função Num Lock é activada.
		Caps Lock	Acende-se quando a função Caps Lock é activada.
5		Teclado	Para introduzir informações no seu computador.
6		Teclado táctil	Dispositivo apontador sensível ao toque, que funciona como um rato de computador.
7		Botões de clique (esquerdo e direito)	Os botões esquerdo e direito funcionam como os botões esquerdo e direito de um rato.
8		Indicador de comunicação	Indica o estado das comunicações WLAN/3G (apenas em certos modelos).
		Alimentação[1]	Indica o estado da alimentação do computador.
		Bateria[1]	Indica o estado da bateria do computador. **1. A carregar:** A luz é âmbar quando a bateria está a carregar. **2. Carga completa:** A luz é azul no modo CA.
		Indicador de comunicação Bluetooth	Indica o estado das comunicações Bluetooth (apenas em certos modelos).
9		Descanso de mãos	Área confortável de apoio para as suas mãos enquanto utiliza o computador.
10		Indicador/Botão de alimentação	Liga e desliga o computador./ Indica o estado da alimentação do computador.

1. Os indicadores no painel dianteiro são visíveis mesmo com a tampa do monitor fechada.

Teclas de atalho

O computador utiliza teclas de atalho ou combinações de teclas para aceder à maior parte dos seus comandos, tais como a luminosidade do ecrã e o volume de saída.

Para activar as teclas de atalho, prima e mantenha premida a tecla **<Fn>** antes de premir a outra tecla na combinação de teclas de atalho.

Tecla de atalho	Ícone	Função	Descrição
<Fn> + <F1>		Gestão de energia	Abrir gestão de energia do Windows.
<Fn> + <F2>		Propriedades do sistema	Inicia as Propriedades do Sistema para apresentar as informações do sistema.
<Fn> + <F3>		Bluetooth	Activa/desactiva a função Bluetooth (apenas em certos modelos).
<Fn> + <F4>		Suspensão	Coloca o computador no modo de Suspensão.
<Fn> + <F5>		Comutação de visualização	Alterna a saída entre o ecrã de visualização, o monitor externo (se está ligado) e ambos.
<Fn> + <F6>		Ecrã em branco	Desliga a luz de fundo do ecrã de visualização para economizar energia. Prima qualquer tecla para retomar a actividade.
<Fn> + <F7>		Comutação de touchpad (teclado táctil)	Liga e desliga o teclado táctil interno.
<Fn> + <F8>		Comutação de altifalante	Liga e desliga os altifalantes.
<Fn> + <F10>	Ferrari	Ferrari	Abre o site Ferrari.
<Fn> + <▷>		Aumentar luminosidade	Aumenta a luminosidade do ecrã.
<Fn> + <◁>		Reduzir luminosidade	Reduz a luminosidade do ecrã.
<Fn> + <△>		Aumentar volume	Aumenta o volume de som.
<Fn> + <▽>		Diminuir volume	Diminui o volume de som.

Vista frontal, fechado



#	Ícone	Item	Descrição
1		Altifalantes	Os altifalantes esquerdo e direito permitem saída de áudio estéreo.
2		Tecla de comunicações	Activa/desactiva a função WLAN/3G.
3		Interruptor de comunicaç ao Bluetooth	Activa/desactiva a função Bluetooth (apenas em certos modelos).

Visão traseira



#	Ícone	Item	Descrição
1		Baía da bateria	Contém a bateria do computador.

Vista esquerda



#	Ícone	Item	Descrição
1		Ligação a ecrã externo (VGA)	Liga a um dispositivo de visualização (por exemplo, monitor externo, projector LCD).
2		Conector Acer DynaVivid Graphics Dock	Liga a um dispositivo com Acer DynaVivid Graphics Dock .
3		Ranhuras de ventilação	Permite ao computador manter-se fresco, mesmo após uso prolongado.
4		Entrada USB 2.0	Liga a dispositivos USB 2.0 (por exemplo, rato USB, câmara USB).

Vista direita



#	Ícone	Item	Descrição
1		Leitor de cartões vários-em-um	Aceita cartões Secure Digital (SD), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick PRO (MS PRO), xD-Picture Card (xD). **Nota:** Empurre para remover/instalar o cartão. Apenas pode ser utilizado um cartão de cada vez.
2	SPDIF	Tomada de auscultadores/ altifalante/saída compativel com S/PDIF	Liga a dispositivos de saída de áudio (por exemplo, altifalantes, auscultadores).
		Conector de entrada do microfone	Aceita entradas de microfones externos.
3		Entrada USB 2.0	Liga a dispositivos USB 2.0 (por exemplo, rato USB, câmara USB).
4		Tomada de entrada CC	Liga a um adaptador CA.
5		Ranhura para fecho Kensington 	Liga a um cadeado de segurança Kensington (ou compatível). **Nota:** Enrole o cabo de bloqueio de segurança do computador em torno de um objecto imóvel, como por exemplo uma mesa ou o puxador de uma gaveta fechada. Introduza o cabo de segurança na ranhura e rode a chave para proteger o bloqueio. Também estão disponíveis modelos sem chave.
6		Entrada Ethernet (RJ-45)	Liga a uma rede Ethernet de base 10/100/1000.

Visão da base



#	Ícone	Item	Descrição
1		Baía da bateria	Contém a bateria do computador.
2		Bloqueio da bateria	Bloqueia a bateria, mantendo-a no sítio.
3		Compartimento do disco rígido	Aloja o disco rígido do computador (seguro por parafusos).
4		Compartimento da memória	Aloja a memória principal do computador.
5		Ranhuras de ventilação e ventoinha de arrefecimento	Permite ao computador manter-se fresco, mesmo após uso prolongado. **Nota:** Não tape nem obstrua a abertura da ventoinha.
6		Patilha de libertação da bateria	Liberta a bateria para remoção.

Especificações

Sistema Operativo	• Windows 7® Genuíno
Plataforma	• Processador AMD Athlon™ 64 X2 de núcleo duplo • Chipset AMD M780G
Memória do sistema	• Compatível com SDRAM Dual-Channel • Até 2 GB de memória DDR2 a 667 MHz, expansível até 4 GB através de dois módulos soDIMM* • Até 2 GB de memória DDR2 a 800 MHz, expansível até 4 GB através de dois módulos soDIMM*
Visualização	• Proporção 16:9 • Ecrã LCD de 11,6" polegadas de Alta Luminosidade Acer CrystalBrite™
Gráficos	• Placa gráfica ATI Radeon™ HD 3200

Comunicação	• Webcam integrada Acer Crystal Eye
	• WWAN: UMTS/HSPA a 850/900/1900/2100 MHz e GSM/GPRS/EDGE de banda quádrupla (850/900/1800/1900 MHz)*
	• WLAN:
	  • Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N*
	  • Acer InviLink™ 802.11b/g*
	• WPAN: Bluetooth® 2.1+Taxa de dados optimizada (EDR)*
	• LAN: Gigabit Ethernet; com funcionalidade Wake-on-LAN

Áudio	• Suporte áudio de alta definição • Compatível com S/PDIF (Interface Digital Sony/Philips) para altifalantes digitais • Compatível com MS-Sound • Microfone incorporado
Subsistema de armazenamento	• Unidade de disco rígido 2,5" • Leitor de cartões vários-em-um
Controlo de privacidade	• Palavras-passe de utilizador da BIOS, de supervisor e da unidade do disco rígido • Ranhura de bloqueio Kensington
Dimensões e peso	• 285 (L) x 204 (P) x 24/30 (A) mm (11,22 x 8,03 x 0,9/1,2 polegadas) • Bateria Li-ion de 6 células, de 1,5 kg (3,31 lb.)

Subsistema de alimentação	• ACPI 3.0 • Bateria Li-Ion (ião de lítio) de 6 células • Adaptador CA de 65 W com 3 pinos • ENERGY STAR®*
Controlos e teclas especiais	• Teclado de 84/85/88 teclas • Dispositivo apontador para teclado táctil
Interface I/O	• Conector Acer DynaVivid Graphics Dock™ • Leitor de cartões multi-em-1 (SD/MMC/MS/ MS PRO/xD) • Entrada USB 2.0 • Ligação a ecrã externo (VGA) • Tomada de auscultadores/altifalante/saída compativel com S/PDIF • Conector de entrada do microfone • Entrada Ethernet (RJ-45) • Tomada de entrada CC para adaptador de CA

Ambiente	• Temperatura:
	  • Funcionamento: 5 °C a 35 °C
	  • Não em funcionamento: -20 °C a 65 °C
	• Humidade (não condensação):
	  • Funcionamento: 20% a 80%
	  • Não em funcionamento: 20% a 80%

Nota: * Apenas para determinados modelos.

Nota: As especificações acima listadas servem apenas como referência. A configuração exacta do seu PC depende do modelo adquirido.